

## Asunto: ¿Cómo regular un termostato de stock?

### Modelos: NG

**IMPORTANTE:** Desconectar la máquina de la corriente. En caso de sustitución, es recomendable realizar fotos previamente a como se encuentra instalado/ubicado el articulo a sustituir, para después facilitar su puesta en marcha.

**1-** El termostato de stock está ubicado en la parte delantera de la máquina. Para poder acceder debe quitar la rejilla de aireación.



**2-** Los termostatos tienen la posibilidad de regularse desde la posición 1 (temperatura más alta 11 °C) hasta la posición 7 (temperaturas más bajas 4°C).



**3-** Por defecto las máquinas salen de fábrica reguladas a 5.5.

